

PDF-чек-лист: замена и установка чипа картриджа

Используйте памятку перед заменой чипа тонер-картриджа или драм-картриджа. Чип должен соответствовать модели принтера, коду картриджа, цвету и ресурсу.

Перед установкой

- Выключите принтер и извлеките картридж согласно инструкции устройства.
- Проверьте код чипа, цвет, ресурс и совместимость с моделью принтера.
- Подготовьте чистую сухую поверхность, без статического электричества и влаги.
- Не касайтесь контактных площадок пальцами, держите чип за края.
- Сравните форму посадочного места и расположение контактов старого и нового чипа.

Замена чипа

- Аккуратно снимите старый чип или крышку посадочного места, не ломая фиксаторы.
- Удалите остатки клея или загрязнения, если чип крепится на клейкой основе.
- Установите новый чип в том же положении, что и старый: контакты должны совпадать с контактной группой принтера.
- Зафиксируйте чип защелкой, винтом или клеевой площадкой, если это предусмотрено конструкцией.
- Убедитесь, что чип не выступает и не мешает установке картриджа.

После установки

- Установите картридж в принтер и включите устройство.
- Дождитесь инициализации картриджа и проверьте отсутствие ошибок по расходнику.
- Распечатайте тестовую страницу.
- Если принтер не распознает чип, выключите устройство, проверьте посадку и чистоту контактов.
- Не используйте несовместимый чип: это может вызвать ошибку ресурса или блокировку печати.

Хранение и предосторожности

- Храните чипы в сухом месте при комнатной температуре.
- Берегите чипы от влаги, пыли, прямого солнечного света и электростатического разряда.
- Не сгибайте плату и не царапайте контактные площадки.
- Для цветных картриджей проверяйте соответствие цвета: Black, Cyan, Magenta, Yellow.
- При сомнениях подбирайте чип по коду картриджа и точной модели принтера.

Памятка носит общий характер. Конструкция картриджа и расположение чипа зависят от модели расходного материала.