

# PDF-памятка: компьютерная периферия

Памятка помогает выбрать и безопасно подключить кабель, переходник, хаб, мышь, клавиатуру, наушники, сетевой шнур или аксессуар для компьютера и ноутбука.

## Перед покупкой

- Сверьте интерфейс: USB-A, USB-B, USB-C, HDMI, VGA, DVI, RJ-45, 3.5 Jack или Toslink.
- Для кабеля проверьте длину, версию стандарта и тип разъёмов с обеих сторон.
- Для хаба уточните количество портов, версию USB, поддержку питания и совместимость с ОС.
- Для мыши, клавиатуры и наушников проверьте способ подключения и нужные функции.

## Как подключить

- Не подключайте кабель с усилением, если разъём не совпадает по форме.
- Для внешних накопителей и хабов с питанием используйте исправный адаптер.
- При подключении сетевого кабеля убедитесь в фиксации защёлки RJ-45.
- Для HDMI/VGA/DVI выбирайте режим вывода изображения в настройках устройства.

## Хранение и обслуживание

- Не перегибайте кабели возле штекера и не тяните за провод.
- Храните переходники и кабели в сухом месте, защищайте контакты от пыли.
- Очищайте клавиатуру и мышь сухой мягкой салфеткой.
- При пропадании сигнала проверьте кабель, порт и настройки устройства.

Памятка носит общий характер. Точные возможности зависят от модели устройства, кабеля и версии интерфейса.