

ЧЕК-ЛИСТ ПО ЗАМЕНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ DRUM UNIT

1. Перед заменой

- Проверьте код DRUM UNIT и совместимость с моделью принтера.
- Выключите устройство и дайте ему остыть.
- Подготовьте чистую сухую поверхность и перчатки.
- Не вскрывайте упаковку заранее и не оставляйте фотобарабан на свету.

2. Замена DRUM UNIT

- Откройте крышку доступа к узлу печати согласно инструкции принтера.
- Аккуратно извлеките старый драм-юнит.
- Не касайтесь рабочей поверхности фотобарабана руками.
- Снимите защитные элементы с нового DRUM UNIT.
- Установите узел до фиксации и закройте крышку.
- Распечатайте тестовую страницу.

3. Обслуживание и хранение

- Храните драм-юнит в заводской упаковке до установки.
- Защищайте фотобарабан от света, пыли, влаги и перегрева.
- Не протирайте рабочую поверхность абразивными материалами.
- При полосах или пятнах проверьте посадку узла и состояние тонера.
- При повторяющихся дефектах замените DRUM UNIT или обратитесь в сервис.

Важно: ресурс DRUM UNIT зависит от модели устройства, заполнения страниц и условий эксплуатации. Точные параметры сверяйте по коду расходника на сайте производителя.