

# PDF-памятка: бумага и фотобумага

Памятка помогает выбрать бумагу для струйной, лазерной, фотопечати, стикеров, термопереноса и плоттерной печати. Перед печатью сверяйте формат, плотность, покрытие и совместимость с типом чернил/принтера.

## Как выбрать бумагу

- Формат должен соответствовать лотку принтера: А4, А3, 10х15, 13х18, рулон 24" или 42".
- Плотность выбирайте по задаче: 80-120 г/м<sup>2</sup> для документов, 150-300 г/м<sup>2</sup> для фото и презентаций.
- Глянцевая бумага подходит для ярких фото, матовая — для текста, графики и отпечатков без бликов.
- Для сублимации, термопереноса и самоклеящихся материалов используйте только подходящий режим печати.
- Перед печатью проверьте сторону печати и рекомендации производителя бумаги.

## Перед печатью

- Не загружайте влажную или деформированную бумагу.
- Выровняйте стопку и не превышайте допустимую высоту лотка.
- Выберите в драйвере правильный тип носителя и качество печати.
- Для плотной фотобумаги используйте ручную подачу, если это рекомендовано принтером.

## Хранение

- Храните бумагу в закрытой упаковке в сухом помещении.
- Не допускайте попадания влаги и прямых солнечных лучей.
- Не кладите тяжёлые предметы на пачку, чтобы не деформировать листы.
- Перед печатью дайте бумаге адаптироваться к комнатной температуре.

Памятка носит общий характер. Точные настройки печати зависят от принтера, чернил и типа бумаги.