

PDF-памятка: батарейки и аккумуляторные батарейки

Памятка помогает правильно выбрать, установить и хранить батарейки AA, AAA, C, D, 9V, CR/LR и аккумуляторные элементы. Перед использованием сверяйте типоразмер, напряжение, полярность и назначение устройства.

Перед установкой

- Проверьте типоразмер: AA, AAA, C, D, 9V, CR2032, LR44 и другие обозначения должны совпадать с устройством.
- Сверьте напряжение: 1.5V, 1.2V, 3V, 3.6V, 3.7V, 9V или 12V.
- Не смешивайте старые и новые элементы питания в одном устройстве.
- Не смешивайте щелочные, солевые, литиевые и аккумуляторные элементы.
- Проверьте полярность + и - перед установкой.

Установка

- Отключите устройство перед заменой батареек.
- Извлеките старые элементы и осмотрите контакты.
- При необходимости очистите сухие контакты от пыли и следов окисления.
- Установите батарейки строго по полярности.
- После установки проверьте работу устройства.

Аккумуляторные батарейки

- Заряжайте аккумуляторные элементы только совместимым зарядным устройством.
- Не заряжайте обычные непerezаряжаемые батарейки.
- Не допускайте полного перегрева аккумуляторов при зарядке.
- Для Ni-MH аккумуляторов используйте зарядку с подходящим током и контролем окончания заряда.

Хранение и безопасность

- Храните элементы питания в сухом месте при комнатной температуре.
- Не храните батарейки рядом с металлическими предметами без упаковки.
- Не вскрывайте, не нагревайте и не бросайте батарейки в огонь.
- Извлекайте батарейки из устройств при длительном хранении.
- Утилизируйте использованные элементы питания в специальных пунктах приема.

Памятка носит общий характер. Следуйте инструкции производителя устройства и элемента питания.