

PDF-памятка: запчасти для картриджей и драмов

Памятка подходит для фотобарабанов OPC, ракелей, дозирующих лезвий, магнитных валов, валов заряда PCR, фетровых валов, боковин, втулок и других деталей картриджа или драм-юнита.

Перед заменой

- Сверьте модель картриджа или принтера с совместимостью детали.
- Подготовьте чистую сухую поверхность и защитите фотобарабан от яркого света.
- Наденьте перчатки: не касайтесь рабочей поверхности OPC, PCR и лезвий руками.
- Перед разборкой зафиксируйте расположение пружин, шестерён, втулок и боковин.
- Удалите остатки тонера только подходящим способом, не используйте влагу на чувствительных узлах.

Замена детали

- Аккуратно разберите картридж или драм-юнит, не повреждая фиксаторы.
- Извлеките изношенную деталь и сравните её с новой по форме, длине и посадочным местам.
- Установите новую деталь без перекоса и чрезмерного усилия.
- Проверьте свободное вращение валов и корректное прилегание лезвий.
- Соберите картридж, установите его в принтер и распечатайте тестовую страницу.

Контроль качества

- Полосы по краю листа часто связаны с ракелем или фотобарабаном.
- Серый фон может указывать на PCR, магнитный вал или дозирование тонера.
- Повторы изображения обычно связаны с фотобарабаном или валами.
- Скрипы и тугое вращение требуют проверки втулок, шестерён и боковин.

Хранение

- Храните детали в сухом помещении при комнатной температуре.
- OPC-барабаны держите в защитной упаковке и вдали от света.
- Не допускайте деформации лезвий, валов и тонких металлических деталей.
- Не смешивайте детали разных моделей без проверки совместимости.

Памятка носит общий характер. Конструкция картриджа и порядок замены зависят от конкретной модели расходного материала.