

PDF-памятка: запчасти для ремонта принтеров

Памятка помогает безопасно заменить ролики, валы, термопленки, термоузлы, платы, шлейфы, шестерни и другие узлы принтера или МФУ. Перед заменой обязательно сверяйте модель аппарата и код детали.

Перед заменой

- Выключите устройство, отключите питание и дайте термоузлу остыть.
- Сверьте совместимые модели, код детали и тип узла с сервисной документацией.
- Подготовьте чистое рабочее место, перчатки и контейнер для мелких крепежей.
- Не применяйте силу при снятии крышек, шлейфов, плат и пластиковых фиксаторов.

Как заменить запчасть

- Снимите крышки или узел доступа согласно инструкции конкретной модели.
- Зафиксируйте расположение старой детали: сделайте фото до разборки.
- Аккуратно извлеките старую деталь, не повреждая шлейфы, датчики и посадочные места.
- Установите новую запчасть в штатное положение и проверьте фиксацию.
- Соберите устройство, подключите питание и выполните тестовую печать.
- При замене термоузла, платы или блока лазера при необходимости выполните сервисные сбросы и калибровку.

Обслуживание и хранение

- Храните запчасти в сухом месте, защищайте резиновые элементы от солнца и нагрева.
- Не прикасайтесь руками к рабочей поверхности термопленки, валов и оптики.
- Для роликов подачи и тормозных площадок избегайте масел и агрессивной химии.
- При повторных замятиях проверьте не только ролик, но и площадку, датчики, шестерни и тракт бумаги.
- Сложные узлы, платы и лазерные блоки лучше устанавливать в сервисе.

Памятка носит общий характер. Точная процедура зависит от модели принтера, типа узла и сервисного мануала производителя.